

給水も自動で行う！

IDE-AU-CK1

クーラント液の補充と停止を 自動化



※クーラントタンクは含まれません。

POINT 1 希釈液、原液用タンクにフロートスイッチを取付け、
自動で給水・停止を行う

POINT 2 フロートスイッチ故障時の漏れ防止として漏水防止タイマーを設置

【動作フロー】

クーラントタンク

- ① 液面低下を下限フロートが感知
- ② 給水開始 漏水防止タイマースタート
- ③ 液面上昇で上限フロートが感知
- ④ 給水停止 漏水タイマー停止
- ⑤ 上限フロートが故障した場合、
漏水防止タイマーにて強制停止

原液タンク

- ① 液面低下を下限フロートが感知
- ② 給水停止

セット内容

- ・自動希釈バルブ本体 (IDE-CK1)
- ・水溶電磁弁 (本体に設置済み)
- ・制御ボックス (本体に設置済み)
- ・原液用タンク
- ・原液用フロートスイッチ下限用 (タンク内部に設置済み)
- ・クーラントタンク用フロートスイッチ (上限・下限)
- ・ブレードホース固定用ホースニップル (R 1/2-19)

電源	100V
消費電力	10W(給水時のみ)
外形寸法(本体部)	380mmL×300mmD×585mmH
※寸法は若干の誤差があります	

自動給水タイマー仕様の
IDE-TM-CK1



フロート下限ランプ
IDE-FMIN



株式会社 IZUSHI

〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西2-3-12

<http://www.ztec-izushi.co.jp/>

PC・スマートフォンにて

株式会社 IZUSHI

Search



TEL : 06-6747-6184 FAX : 06-6744-1150

i-TOL