給水も自動で行う！

IDE-AU-CK1

※クーラントタンクは含まれません。

クーラント液の補充と停止を
自動化

POINT 1　希釈液、原液用タンクにフロートスイッチを取付け、
自動で給水・停止を行う

POINT 2　フロートスイッチ故障時の漏れ防止として漏水防止タイマーを設置

【動作フロー】

クーラントタンク

①液面低下を下限フロートが感知
②給水開始　漏水防止タイマースタート
③液面上昇で上限フロートが感知
④給水停止　漏水タイマー停止
⑤上限フロートが故障した場合、
　漏水防止タイマーにて強制停止

原液タンク

①液面低下を下限フロートが感知
②給水停止

セット内容

・自動希釈バルブ本体　(IDE-CK1)
・水溶電磁弁　(本体に設置済み)
・制御ボックス　(本体に設置済み)
・原液用タンク
・原液用フロートスイッチ下限用　(タンク内部に設置済み)
・クーラントタンク用フロートスイッチ　(上限・下限)
・ブレードホース固定用ホースニップル　(R 1/2-19)

電源	100V
消費電力	10W(給水時のみ)
外形寸法(本体部)	380mmL×300mmD×585mmH ※寸法は若干の誤差があります

自動給水タイマー仕様の
IDE-TM-CK1

フロート下限ランプ
IDE-FMIN

株式会社 IZUSHI

〒578-0965　大阪府東大阪市本庄西2-3-12
http://www.ztec-izushi.co.jp/
PC・スマートフォンにて　株式会社 IZUSHI　Search
TEL : 06-6747-6184　FAX : 06-6744-1150

i-TOOL